

GEMET Mesin Jilid Dual Fungsi (200F, 200FO, 602D, 602DO, D2050, D2060)

PETUNJUK OPERASIONAL / PEMAKAIAN

=====

Terima kasih telah menggunakan Mesin Jilid GEMET. Mohon bacalah petunjuk pemakaian sebelum mulai mengoperasikan mesin, sebagai berikut:

1. **Mesin dilengkapi dengan 2 macam pisau yang berbeda untuk jenis bahan jilid berbeda (depan & belakang).**
Untuk memilih pisau, diatur dari “pengatur posisi margin” di sebelah kiri mesin. Putar knob yang tersedia sesuai tulisan pada knob untuk memilih pisau dan juga untuk mengatur margin pisau.
2. Bila mesin dilengkapi dengan fungsi pengatur pilihan lubang, maka untuk mengatur pisau dapat dilakukan dengan menarik atau menekan tuasnya. Baca “Hal Penting Yang Harus Diperhatikan” dibawah sebelum memakai fungsi ini.
3. Setelah mengatur posisi kertas dan margin, maka untuk melubang kertas, tarik tuas/tongkat di bagian samping ke arah bawah hingga maksimal, kemudian kembalikan tuas ke arah atas.
4. Untuk spiral plastic (Plastic Ring), masukkan spiral pada tempat yang tersedia dan buka dengan mengarahkan tuas ke arah berlawanan. Kemudian masukkan kertas (dokumen) sesuai lubang ke dalam spiral, lalu arahkan tuas kembali untuk menutup spiral.
5. Untuk kawat penjilid (Wire Comb), letakkan kawat pada tempat atau penjepit yang tersedia dan masukkan kertas (dokumen) sesuai lubang ke dalam kawat, kemudian pindahkan kawat beserta dokumen ke bagian penekan (Presser), pilih ukuran wire yang digunakan dan arahkan tuas penjepit untuk menekan kawat.
6. Pada mesin yang dilengkapi Fungsi Perpanjangan Kertas (Extender) pada sisi sebelah kanan mesin, untuk melubang kertas yang lebih panjang, lakukan: Lubangi kertas terlebih dahulu pada mesin, lalu balik sisi kertas dan masukkan lubang kertas pada tiang kecil extender, lubangi kertas seperti petunjuk nomor 3.
7. Mesin dilengkapi dengan tempat pembuangan sampah kertas (sisa kertas dari lubang yang dibuat). Bersihkan secara berkala, jangan sampai penuh karena dapat menyebabkan pisau macet.

HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN :

1. **Saat memilih atau mencabut pilihan pisau, posisi tuas harus keatas (posisi standby).**
Jangan memilih atau mencabut pisau saat posisi tuas ke bawah (posisi melubang)
2. **Bila terjadi kesalahan aturan diatas, maka dapat menyebabkan formasi pisau bagian belakang (pisau untuk Comb plastic atau 2:1) menjadi tidak teratur. Cara penyetelan pisau sebagai berikut:**
 - I. **Tarik tuas pemotong ke bawah (posisi melubang), tahan tuas pada posisi dibawah dan tarik semua pisau full ke depan.**
 - II. **Kembalikan tuas ke posisi atas (standby), dorong semua pisau ke belakang sebisanya (ada kemungkinan tidak semua pisau dapat didorong seluruhnya ke belakang). Tidak perlu memaksa pisau yang tidak dapat didorong full ke belakang.**
 - III. **Tarik tuas pemotong ke bawah (posisi melubang), tahan pada tuas pada posisi dibawah dan dorong semua pisau full ke belakang (untuk yang masih belum full ke belakang pada langkah II).**

Hal-hal lain yang harus diperhatikan:

1. Letakkan mesin pada posisi datar saat pengoperasian.
2. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
3. Jangan memasukkan benda apapun ke dalam mesin selain sesuai aturan.
4. Hindari air dan panas matahari langsung.
5. Jangan memodifikasi mesin tanpa konsultasi dengan pihak distributor / pusat servis.
6. Mohon hubungi pihak distributor / pusat servis bila menemui kendala.

Customer Care:

Website : www.taruna-jaya.com

Email : support@taruna-jaya.com