

Petunjuk Operasional / Pemakaian

=====

Terima kasih telah menggunakan mesin Laminating Dynamic. Mohon bacalah petunjuk pemakaian sebelum menggunakannya. Mesin tersebut dilengkapi dengan sistim laminasi panas dan dingin, mohon menggunakan plastik laminating sesuai ukuran standar yang ada (Jangan menggunakan plastik biasa untuk proses laminating).

Berikut ini cara pemakaian dan informasi selengkapnya :

1. Hubungkan kabel power pada arus listrik dengan benar kemudian nyalakan tombol power pada posisi “ON”.
2. Untuk posisi masuk dan keluarnya dokumen, tekan tombol pada posisi Forward (posisi masuk dari depan dan keluar dari belakang)
3. Untuk proses laminating dengan plastik yang memerlukan panas, tekan tombol pada posisi ‘HOT’ (panas) kemudian putar/atur derajat panas (untuk plastic ukuran 100 micron gunakan suhu 100 hingga 110 derajat). Bila hasil laminasi kurang merekat atau terdapat gelembung, maka tambahkan derajat dari sedikit dahulu dan jangan langsung menambahkan panas pada suhu tinggi secara spontan.
4. Setelah lampu indikator pemanas berwarna hijau menyala berarti mesin telah siap untuk digunakan, untuk proses laminasi panas : masukkan dokumen/kertas pada plastik kemudian pastikan plastik yang masuk terlebih dahulu ke mesin adalah pada 1 sisi depan (sisi yang terdapat perekatnya). Mohon diingat, jangan memasukkan plastik ke mesin pada sisi dengan 2 lembar tanpa perekat, sebab plastik dan dokumen akan tergulung didalam atau rusak terbakar.
5. Mesin dilengkapi dengan sistim pemanas otomatis, sehingga bila panas pada mesin berkurang maka secara otomatis dapat memanaskan sendiri sampai batas derajat yang sebelumnya telah diatur.
6. Setelah proses laminating selesai, mohon dinginkan mesin terlebih dahulu sebelum masuk ke posisi “Off”, caranya : “Tekan tombol indikator pada posisi ‘COLD’ (dingin) kemudian putar derajat sampai ke angka 0 dan biarkan mesin berjalan pada posisi ini selama beberapa menit (sekitar 15 menit) hingga tidak panas, barulah tekan tombol “Off”.
7. Pada proses laminasi gunakanlah plastik pada kondisi utuh dan tidak terpotong.
8. Mohon jangan menggunakan plastik yang sudah terpotong pada proses laminasi sebab hal ini akan menyebabkan lem perekat pada plastik menempel pada roll atau sistem pemanas dan menyebabkan kerusakan pada mesin bahkan kerusakan pada dokumen/kertas yang akan di-laminating.
9. Untuk mesin yang dilengkapi tuas pengaman (safety handle) pada samping mesin, bila ada dokumen/kertas yang tersangkut atau dokumen berada ditengah mesin saat tidak ada listrik, putarlah tuas/handle tersebut guna mengeluarkan dokumen.
10. Untuk jenis plastik yang tidak perlu menggunakan panas, maka operasikan mesin pada posisi tombol “COLD”.

Hal-hal lain yang harus diperhatikan:

1. Mesin bekerja pada tegangan listrik 220V.
2. Tancapkan listrik secara benar dan gunakan stabilizer apabila arus tegangan listrik tidak stabil.
3. Letakkan mesin pada posisi datar saat pengoperasian.
4. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
5. Hindari area yang: Berdebu atau kotor, dekat dengan pemanas/pendingin, dekat dengan air.
6. Jangan letakkan mesin di area yang terkena panas matahari secara langsung.
7. Jangan terkena air.
8. Jangan memodifikasi mesin tanpa konsultasi dengan pihak distributor / pusat servis.
9. Mohon hubungi pihak distributor / pusat servis bila menemui kendala.

Untuk bantuan, silahkan menghubungi Pusat Servis:

Website : www.taruna-jaya.com Email: support@taruna-jaya.com