

No. Registrasi Kemendag: IMKG. 232.02.2022

FELLOWES POWERSHRED 125CI
MESIN PENGHANCUR DOKUMEN



BUKU PETUNJUK PEMAKAIAN & PEMELIHARAAN

Bacalah sebelum menggunakan produk

PETUNJUK PEMAKAIAN

Untuk pemakaian/pengoperasian, perlu diperhatikan hal-hal dibawah ini:

1. Untuk pengoperasian, hubungkan kabel listrik dengan sumber listrik benar, tekan tombol On "O". Mesin akan secara otomatis bekerja bila terdapat kertas masuk dan akan berhenti secara otomatis saat kertas telah habis terpotong.
2. Untuk menarik kertas saat mesin sudah bekerja (usaha darurat menghentikan mesin dan membatalkan penghancuran dokumen), dapat dilakukan dengan mengarahkan tombol/switch ke arah mundur (keterangan dibawah, tombol nomor 6). Mesin akan bekerja dengan arah berlawanan dan mendorong kertas ke arah luar dari mesin.
3. Perhatikan kapasitas mesin dalam penggunaan. Jangan melebihi kapasitas kertas yang ditentukan. Penggunaan maksimal sekali masuk adalah 20 lembar untuk kertas 70Gr.
4. Untuk mematikan mesin, arahkan tombol/switch ke arah "OFF".
5. Tutup pintu pembuangan sampah secara benar. Mesin tidak akan bekerja bisa pintu terbuka.
6. Mesin dilengkapi dengan mekanisme "Safe-Sense", yaitu: Mesin akan berhenti bila bagian lubang pemasukan kertas bersentuhan dengan manusia atau hewan. Hal ini untuk menambah standar pengamanan dalam pemakaian.
7. Mesin dilengkapi kemampuan memotong CD dan kartu kredit, masukkan 1 CD atau 1 kartu kredit per sekali potong (kapasitas mesin adalah memotong 1 buah).
8. Buanglah sampah bila tempat pembuangan telah penuh. Cabutlah kabel listrik terlebih dahulu saat akan membuang sampah).
9. Istirahatkan mesin apabila sudah dipakai nonstop selama 60 menit. Apabila panas mesin melebihi batas yang ditentukan maka mesin akan otomatis mati/istirahat, tunggu hingga mesin dingin sebelum kembali bekerja.
10. Indikator :



1. Mesin Panas = Perlu mematikan dan dinginkan mesin
2. Pintu Tong Terbuka = Tutup pintu bila mesin akan bekerja
3. Sampah Penuh = Buang sampah
4. Pindahkan Kertas = Kurangi kapasitas kertas
5. Safe-Sense = Mulut pisau bersentuhan dengan tangan
6. Tombol Mundur
7. ON/OFF
8. Tombol Maju

PETUNJUK PEMELIHARAAN & HAL PENTING

1. Setelah pemakaian, buanglah sampah karena sampah yang menumpuk dapat membuat mesin macet.
2. Jangan menggunakan cairan untuk membersihkan mesin.
3. Cabut mesin dari listrik PLN bila tidak digunakan dalam waktu lama.
4. Mesin bekerja pada tegangan listrik 220V.
5. Tancapkan listrik secara benar dan gunakan stabilizer apabila arus tegangan listrik tidak stabil.
6. Jauhkan mesin dari jangkauan anak-anak.
7. Selalu perhatikan keselamatan saat pengoperasian mesin, seperti: Jauhkan dari dasi, pakaian yang dapat tertarik ke dalam mesin.
8. Letakkan mesin pada posisi datar saat pengoperasian.
9. Hindari area yang: Berdebu atau kotor, dekat dengan pemanas/pendingin, dekat dengan air.
10. Hindari staples, klip, benda keras lainnya masuk ke dalam mesin untuk menjaga keawetan mesin.
11. Jangan melebihi kapasitas atau aturan yang telah ditetapkan di tiap mesin.
12. Jangan letakkan mesin di area yang terkena panas matahari secara langsung.
13. Jangan terkena air.
14. Jangan memodifikasi mesin tanpa konsultasi dengan pihak distributor / pusat servis.
15. Mohon hubungi pihak distributor / pusat servis bila menemui kendala.

SPESIFIKASI PRODUK

Model	Fellowes PowerShred 125Ci
Hasil Potongan	Melintang/Cross Cut, 4x38 mm
Fitur Keamanan	Keamanan Sentuh / Safe Sense
	Kapasitas Kerja
	Panas Motor
	Tombol Maju Manual / Push To Shred
Kapasitas	20 Lembar (70Gr)
Lebar Penampang	230 mm
Kecepatan	4.8 Meter / Menit
Tong Sampah	53 Liter
Level Suara	58 Db (Silence Motor)
Indikator	Tersedia
Menghancurkan CD	Ya
Tahan Staples, Klip	Ya
Pintu	Tersedia
Roda	Tersedia
Sumber Listrik	AC220V/50Hz, 840W
Ukuran	735 x 535 x 286 MM
Berat	27.1 Kg

Pusat Bantuan & Servis:

PT. Taruna Jaya International

Jl. RE. Martadinata, Mahkota Ancol D No. 6. Jakarta

Telp. +62-21-64701938, 6410845

Cabang kota lainnya dapat dilihat pada website:

www.taruna-jaya.com

Kontak email:

support@taruna-jaya.com

Importir: PT. Perwira Mulia Semesta

Jl. Potrosari III No. 14B, Semarang - Indonesia